

Instalacja sterownika

Dla Windows® 2000/XP/Server 2003/7

1. Nie podłączać przejściówki USB do komputera aż do zakończenia instalacji.
2. Proszę włożyć płytę CD ze sterownikiem do napędu.
3. Proszę wyświetlić zawartość płyty
4. Odnaleźć plik: **USBRS232\Windows\Setup.exe** i uruchomić
5. Postępować zgodnie z zaleceniami instalatora
6. Podłączyć przejściówkę do portu USB komputera
7. Otworzyć Menadżera Zadań i sprawdzić czy znajduje się tam sprzęt o nazwie:
„Prolific USB-to-Serial Comm Port...”
8. Teraz przejściówka jest gotowa do użytku

Instalacja sterownika

Dla Windows® Vista

1. Nie podłączać przejściówki USB do komputera aż do zakończenia instalacji.
2. Proszę włożyć płytę CD ze sterownikiem do napędu.
3. Proszę wyświetlić zawartość płyty
4. Odnaleźć plik: **USBRS232\Windows\Vista\Setup.exe** i uruchomić
5. Postępować zgodnie z zaleceniami instalatora
6. Podłączyć przejściówkę do portu USB komputera
7. Otworzyć Menadżera Zadań i sprawdzić czy znajduje się tam sprzęt o nazwie:
„Prolific USB-to-Serial Comm Port...”
8. Teraz przejściówka jest gotowa do użytku